



ГЛАВНЫЙ ОФИС: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,
UNITED KINGDOM - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГОЛОВНИЙ ОФІС: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,
UNITED KINGDOM - ВЕЛІКА БРІТАНІЯ

НЕГІЗГІ КЕНДЕ: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,
UNITED KINGDOM - ҰЛЫБРІТАНИЯ

HEAD OFFICE: E&M ACTIVE LIMITED, FORTIS HOUSE, 160 LONDON ROAD, LONDON, IG11 8BB,
UNITED KINGDOM

WWW.EMACTIVE.COM

ИНСТРУКЦИЯ

MAGICTOUCH[®] MESK[™]
МАССАЖ ЛОКТЕЙ, ПЛЕЧИ КОЛЕНЕЙ

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ E&M ACTIVE®

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР E&M ACTIVE®. МЫ ПРЕДАНЫ ДЕЛУ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ. НАША МИССИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕДЛОЖИТЬ КАЖДОМУ В МИРЕ ЛУЧШИЕ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРОДУКТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДИЗАЙНА.

НАДЕЕМСЯ, ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ НОВЫМ ПРОДУКТОМ ОТ E&M ACTIVE®.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И
ХРАНИТЕ ЕЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПРОСМОТРЕТЬ ЕЕ В БУДУЩЕМ.

В E&M ACTIVE® МЫ СОЗДАЕМ КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ,
А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛИЗУЕМ ЛЮБОВЬ.

НАША ФИЛОСОФИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЖИЗНЬ СЛЕДУЕТ ПРОЖИВАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ, А ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА ДОЛЖНЫ ВДОХНОВЛЯТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКЕ ПОСЕТИТЕ НАС НА САЙТЕ WWW.EMACTIVE.COM



ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ РАБОТУ.....	3
БЕЗОПАСНОСТЬ.....	8
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	10
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:

- ✓ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- ✓ ЭТО НЕ ИГРУШКА; УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
- ✓ ВСЕГДА ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТЕ, НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ЕГО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.

ВАШ ПРОДУКТ




ТАКЖЕ В КОМПЛЕКТЕ



УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННЫМ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И КРЕПЛЕНИЯ НАДЕЖНО ПОДСОЕДИНЕНЫ, А ТАКЖЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НАХОДИТСЯ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ E&M ACTIVE®.

ВАШ ПРОДУКТ

СЕНСОРНЫЙ ЖК ЭКРАН



ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ✓ ОТКРОЙТЕ КОРОБКУ И ВЫНЬТЕ УСТРОЙСТВО.
- ✓ СНИМите ВСЮ ЗАЩИТНУЮ УПАКОВКУ И ПОДСОЕДИНите УСТРОЙСТВО К СЕТИ.
- ✓ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ОТВЕЧАЕТ УКАЗАННОМУ НА ЭТИКЕТКЕ.
- ✓ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКА КНОПКИ ВКЛ./ВЫКЛ. БУДЕТ СВЕТИТЬСЯ.

5

WWW.EMACTIVE.COM

MAGIC TOUCH® MESK™

МАССАЖ ЛОКТЕЙ, ПЛЕЧИ КОЛЕНЕЙ

УРОВЕНЬ I
(ПОДСВЕЧЕНО ОДНО ДЕЛЕНИЕ)
—УРОВЕНЬ II
(ПОДСВЕЧЕНО ДВА ДЕЛЕНИЯ)
—УРОВЕНЬ III
(ПОДСВЕЧЕНО ТРИ ДЕЛЕНИЯ)
—

1. КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.
2. КНОПКА ДЛИНОВОЛНОВОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛА С УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ
3. КНОПКА АКУПРЕССУРНОГО РАССЛАБЛЯЮЩЕГО МАССАЖА
4. КНОПКА ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА
5. ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА
6. ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ АКУПРЕССУРНОГО МАССАЖА
7. ИНДИКАТОР ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛИНОВОЛНОВОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛА
8. ТАЙМЕР С ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ

ВАШ ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ



КНОПКА ВКЛ./ВЫКЛ.

КОГДА ВЫ НАЖМЕТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ИЗДАСТ ОДИН ВЫСОКИЙ ЗВУК, КОТОРЫЙ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ОНО ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. УСТРОЙСТВО ПЕРЕЙДЕТ В РЕЖИМ «ПО УМОЛЧАНИЮ», С УМЕРЕННЫМ (УРОВЕНЬ II) ТЕПЛОМ, АКУПРЕССУРНЫМ И ВИБРАЦИОННЫМ МАССАЖЕМ. ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО, НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛ./ВЫКЛ.- УСТРОЙСТВО ИЗДАСТ ТРИ ВЫСОКИХ ЗВУКА, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО.



УРОВНИ	ТЕПЛО	АКУПРЕССУРНЫЙ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ	ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ
УРОВЕНЬ I	35±3°C	43 кПа	5767±15% об/мин
УРОВЕНЬ II	39±3°C	45 кПа	6130±15% об/мин
УРОВЕНЬ III	42±3°C	48 кПа	6493±15% об/мин

⌚ КНОПКА ДЛИНОВОЛНОВОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕПЛА С УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ РЕГУЛИРУЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРЕВАНИЯ.
⌚ КНОПКА АКУПРЕССУРНОГО РАССЛАБЛЯЮЩЕГО МАССАЖА ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ИЗМЕНИТЬ УРОВЕНЬ АКУПРЕССУРНОГО ДАВЛЕНИЯ.

⌚ КНОПКА ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА МЕНЯЕТ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИИ ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ.
⌚ ТАЙМЕР С ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ ПО УМОЛЧАНИЮ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ СОСТАВЛЯЕТ 10 МИНУТ.

WWW.EMACTIVE.COM

6

РАЗМЕЩЕНИЕ


MAGICTOUCH MESK™
 МАССАЖ ЛОКТЕЙ, ПЛЕЧИ КОЛЕНЕЙ

MAGICTOUCH MESK™ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЛИННОВОЛНОВОЕ ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО, КОТОРОЕ ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД ОБЫЧНЫМИ ПРОГРЕВАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ И МЕТОДАМИ ПРОГРЕВАНИЯ. СИСТЕМА ДЛИННОВОЛНОВОГО ПРОГРЕВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ДЛИННОВОЛНОВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ ГЛУБOKOГО ПРОНИКНОVЕНИЯ. ТЕПЛО РАСПРОСТРANЯЕТСЯ ГЛУБOKO В КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, УЛУЧШАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ И ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ БОГАТОЙ НА КИСЛОРОД КРОВИ ПРОНИКАТЬ В ОКРУЖАЮЩИЕ ТКАНИ, ЧТО ПОМОГАЕТ В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛЕНИЙ И ТРАВМ.



ПОДСКАЗКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВАШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

1. ВЫБЕРИТЕ ЧАСТЬ ТЕЛА И УДОБНО ЗАФИКСИРУЙТЕ MAGICTOUCH® MESK™; УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОДУКТ ЗАКРЕПЛЕН.
2. ВЫ МОЖЕТЕ РЕГУЛИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ МАССАЖА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ.
3. ТЕПЕРЬ СДЕЛАЙТЕ ГЛУБOKИЙ ВДОХ, РАССЛАБЬТЕСЬ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МАССАЖЕМ!

* ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРЕХОДИТЬ К КАКОЙ-ЛИБО НОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛЯРНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ ВРАЧОМ. ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ВАМ E&M ACTIVE, НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ КАСАТЕЛЬНО ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАКОГО-ЛИБО ЛИЦА. ИСПОЛЬЗУЯ УСТРОЙСТВО, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ КАКИХ-ЛИБО РЕШЕНИЙ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПРИНЯТЫХ ВАМИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ. ТАКЖЕ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ:

1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
2. ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ УСТРОЙСТВА СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ДОСТУПНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОСЕТИ СООТВЕТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЮ, УКАЗАННОМУ НА ЭТИКЕТКЕ.
3. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО МАКСИМАЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ УДЛИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ НЕ ПРЕВЫШАЕТСЯ.
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЯДОМ С УСТРОЙСТВОМ НОЖИ ИЛИ ДРУГИЕ ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
5. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ.
6. УСТРОЙСТВО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИМИ-ЛИБО ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ, СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНЫМ ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ. ТАКЖЕ ЭТО УСЛОВИЕ КАСАЕТСЯ ДЕТЕЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ ВОЗМОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ, ИЛИ С РАЗРЕШЕНИЯ ЛИЦА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ.
7. ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ, ЧТО ОНИ НЕ ИГРАЮТ С УСТРОЙСТВОМ. ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ВБЛИЗИ ДЕТЕЙ И/ИЛИ ЖИВОТНЫХ.
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНО БЫТЬ КОМФОРТНЫМ И ПРИЯТНЫМ; ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ – ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
9. УСТРОЙСТВО КАК ТАКОВОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ УСТРОЙСТВОМ; ЕСЛИ ВЫ ОЩУЩАЕТЕ КАКОЙ-ЛИБО ДИСКОМФОРТ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА.
10. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ КАКОЙ-ЛИБО ВОДЫ, РАКОВИН, ВАНН ИЛИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ.

11. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО В ТАКИХ МЕСТАХ КАК КУХНЯ, ГДЕ БРЫЗГИ ГОРЯЧЕГО МАСЛА ИЛИ ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ МОГУТ ПОПАДАТЬ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА: ЛЮБОЙ КОНТАКТ С ЖИДКОСТЬЮ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И РАЗРУШЕНИЮ.
12. НЕ ТЯНИТЕ ЗА ШНУР ПИТАНИЯ; ЭТО ВАЖНО ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМОК ШНУРА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СОЕДИНЕНИЯ.
13. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ РЯДОМ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ИЛИ КАКИМИ-ЛИБО ИСТОЧНИКАМИ ОГНЯ
14. УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С ИСТОЧНИКАМИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТКРЫТОГО ОГНЯ ИЛИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.
15. НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ЖИДКОСТЬ.
16. КОГДА УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕД ЧИСТКОЙ, ОТСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
17. ХРАНИТЕ ВАШЕ УСТРОЙСТВО В ЧИСТОМ СУХОМ МЕСТЕ.
18. ЕСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ПОВРЕЖДЕН, ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА, ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРИКУ.
19. НЕ РАЗБИРАЙТЕ УСТРОЙСТВО И НЕ МЕНЯЙТЕ ЕГО КОНСТРУКЦИЮ.
20. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ ЕГО КОРПУС ПОВРЕЖДЕН ИЛИ РАЗОБРАН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОРГОВАЯ МАРКА	E&M ACTIVE/MAGICTOUCH®MESK™
ПРОДУКТ	МАССАЖ ЛОКТЕЙ, ПЛЕЧ И КОЛЕНЕЙ
ИЗДЕЛИЕ №.	EM16
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОСТОЯННЫЙ ТОК 5 В
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	10 Вт
НОМИНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ	10 МИНУТ
ПИТАНИЕ	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 100-240В 50/60Гц 0,35 А
ВЕС	0,79 КГ

*ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМ. ЭТИКЕТКУ ПРОДУКТА. СПРОЕКТИРОВАНО И РАЗРАБОТАНО E&M ACTIVE В ЛОНДОНЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.



RoHS



ИЗГОТОВЛЕНО В КИТАЕ.

ЭТО УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ЕВРОПЕЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ДИРЕКТИВАМ, КОТОРЫЕ ЕГО КАСАЮТСЯ.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ СЕТИ.
2. НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ (НАПРИМЕР, БЕНЗИН, РАЗБАВИТЕЛЬ ИЛИ КОРОЗИОННЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ) НА УСТРОЙСТВО ИЛИ ВНУТРЬ НЕГО.
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОКРУЮ ТКАНЬ ДЛЯ ЧИСТКИ УСТРОЙСТВА. ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПРОДУКТА ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ СУХУЮ ТКАНЬ. ТАКЖЕ, ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ЗАГРЯЗНЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ЧИСТИТЬ УСТРОЙСТВО ПУТЕМ ЛЕГКОГО ПРОТИРАНИЯ МЯГКОЙ ТКАНЬЮ.
4. КОГДА ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВАШЕ УСТРОЙСТВО, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ХРАНИТЬ ЕГО В ОРИГИНАЛЬНОЙ КОРОБКЕ. ВАЖНО ХРАНИТЬ ЕГО В БЕЗОПАСНОМ И СУХОМ МЕСТЕ, ЗАЩИЩЕННОМ ОТ ПЫЛИ.

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ГАРАНТИИ

ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ГАРАНТИРУЕТ НОРМАТИВНЫЙ ПЕРИОД ГАРАНТИИ. УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ГАРАНТИИ ОДИН (1) ГОД, НАЧИНАЯ С ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В СЧЕТЕ ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИЛИ В ЧЕКЕ ПРОДАЖИ. ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА, ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ РЕМОНТЕ, ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ. ИЗДЕЛИЕ, КАК ПРАВИЛО, ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МЕСТО ПЕРВИЧНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА ВАШ СЧЕТ.

ГАРАНТИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ПАРТНЕРОМ E&M ACTIVE®, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ПРОДУКТА: НА ПРОТЯЖЕНИИ УКАЗАННОГО ПЕРИОДА ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ КАКОЙ-ЛИБО ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА БЕСПЛАТНО, ЕСЛИ ПРОДУКТ БУДЕТ ПРИЗНАН ДЕФЕКТНЫМ. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗНОС, ОШИБКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, СЛУЧАЙНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ, КОММЕРЧЕСКОЕ ИЛИ ОБЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ УСТРОЙСТВА, НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ, КОТОРОЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДИЛЕРОМ АГЕНТОМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИИ НЕ ПРИВЕДЕТ К ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЮ УБЫТКОВ КЛИЕНТА.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ.	УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО.	ВКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО.
	ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА НЕПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕНА В РОЗЕТКУ.	ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В РОЗЕТКЕ ЕСТЬ КОНТАКТ С СЕТЬЮ.
	ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОДУКТА.	ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ.
СЕНСОРНЫЙ ЖК ЭКРАН НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ПРИКОСНОВЕНИЕ.	НА ПОВЕРХНОСТИ СЕНСОРНОГО ЖК ЭКРАНА ПРИСУТСТВУЕТ ВОДА.	ВЫСУШИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ. РАБОТАЙТЕ С ПРОДУКТОМ ТОЛЬКО СУХИМИ РУКАМИ.
КРАСНАЯ ЛАМПА (ЛАМПЫ) НЕ СВЕТИСЯ	РАЗБИТА КОЛБА ЛАМПЫ ИЛИ ПОЛОМАН ГИБКИЙ КАБЕЛЬ.	ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ.
ВИБРАЦИЯ, ДАВЛЕНИЕ ИЛИ НАГРЕВАНИЕ НЕ РАБОТАЮТ	ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОДУКТА.	ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ.
УСТРОЙСТВО НЕОЖИДАННО ПРЕКРАТИЛО РАБОТУ.	ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОЩНОСТЬ, ПРЕВЫШАЮЩАЯ РЕКОМЕНДОВАННУЮ МОЩНОСТЬ ИЛИ НАПРЯЖЕНИЕ.	ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТРОЙСТВА, УКАЗАННЫХ НА ЭТИКЕТКЕ.
	УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ НЕПРЕРЫВНО НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛЯТИЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ЧТО ПРИВЕЛО К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЩИТНОГО КОНТУРА	ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО, ДАЙТЕ ЕМУ ОТДОХНУТЬ НЕ МЕНЕЕ ПОЛУЧАСА. ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО УСТРОЙСТВО СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ДОЛЬШЕ РЕКОМЕНДОВАННОГО ВРЕМЕНИ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТРИДЦАТЬ МИНУТ.



ІНСТРУКЦІЯ

MAGICTOUCH® MESK™
МАСАЖ ЛІКТІВ, ПЛЕЧЕЙ ТА КОЛІН



СЕРДЕЧНЕ ВІТАННЯ ВІД E&M ACTIVE®

ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР E&M ACTIVE® МИ ВІДДАНІ СПРАВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я. НАША МІСІЯ ПОЛЯГАЄ У ПРОПОЗИЦІЇ ВСІМ У СВІТІ НАЙКРАЩИХ З МОЖЛИВИХ ПРОДУКТІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ НАЙВИЩИМ СТАНДАРТАМ ЯКОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДИЗАЙНУ.

СПОДІВАЄМОСЬ, що ви насолоджуєтесь новим продуктом від E&M ACTIVE®
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ТА ТРИМАЙТЕ ЇЇ У
БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕГЛЯДІВ.

У E&M ACTIVE® МИ СТВОРЮЄМО КРАСУ ТА ЗДОРОВ'Я І МАТЕРІАЛІЗУЄМО ЛЮБОВ.
НАША ФІЛОСОФІЯ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ,
ЩО ЖИТТЯ СЛІД ПРОЖИВАТИ З ЗАДОВОЛЕННЯМ, А ЗДОРОВ'Я ТА КРАСА
ПОВИННІ НАДИХАТИСЯ ЛЮБОВ'Ю.

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО НАШУ ТОРГІВЕЛЬНУ МАРКУ. ВІДВІДАЙТЕ НАШ САЙТ WWW.EMACTIVE.COM

ДАВАЙТЕ ПОЧНЕМО

ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ РОБОТУ	3
БЕЗПЕКА.....	8
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ.....	10
ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	11

ВАМ СЛІД ЗНАТИ:

- ✓ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
- ✓ ЦЕ НЕ ІГРАШКА, ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОРОСЛИХ.
- ✓ ТРИМАЙТЕ У МІСЦІ, НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОМАШНІХ ТВАРИН, У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, НАВІЩО НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЕ.

ВАШ ПРОДУКТ

ДОВГОХВИЛЬОВЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ
ТЕПЛО З ВУГЛЕЦЕВИМ
ВОЛОКНОМ

АКУПРЕСУРНИЙ РОЗСЛАБЛЮЮЧИЙ
МАСАЖ ТА ДОВГОХВИЛЬОВЕ
ІНФРАЧЕРВОНЕ ТЕПЛО З
ВУГЛЕЦЕВИМ ВОЛОКНОМ



ВІБРОМАСАЖ
19 ЧЕРВОНИХ СВІТЛОСДІОДНИХ
ПРОМЕНІВ



СЕНСОРНИЙ РК ЕКРАН
ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ
ВНУТРІШНЯ ПОВЕРХНЯ
З М'ЯКОЇ ТКАНИНИ
ФІКСУЮЧИЙ РЕМІНЬ

ТАКОЖ У КОМПЛЕКТІ




АДАПТЕР

СУМКА З М'ЯКОЇ
ТКАНИНИПОДВОЖЕННИЙ
РЕМІНЬ

ПРИСТРІЙ ПОСТАЧАЄТЬСЯ ПОВΝІСТЮ ЗІБРАНИМ. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЛІД
ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, що всі компоненти та кріплення надійно приєднані, та
ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, що пристрій перебуває у ідеальному стані перед експлуатацією.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЖОДНИХ ДОДАТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ, НЕ РЕКОМЕНДОВАНИХ E&M ACTIVE.®

ВАШ ПРОДУКТ

СЕНСОРНИЙ РК ЕКРАН



ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- ✓ ВІДКРИЙТЕ КОРОБКУ ТА ВИЙМІТЬ ПРИЛАД.
 - ✓ ПІД'ЄДНАЙТЕ ПРИЛАД ДО РОЗЕТКИ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ ВСІЄЇ ЗАХИСНОЇ УПАКОВКИ.
 - ✓ СЛІД ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, що НАПРУГА, ЯКА НАДХОДИТЬ З РОЗЕТКИ, ВІДПОВІДАЄ ВКАЗАНІЙ НА ЕТИКЕТЦІ.
 - ✓ ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПІДСВІТКА КНОПКИ ВВІМК/ВІМК БУДЕ СВІТИТИСЯ.
- 5



MAGIC TOUCH® MESK™

МАСАЖ ЛІКТІВ, ПЛЕЧЕЙ ТА КОЛІН

РІВЕНЬ I
(ОДНА ПІДСВІЧЕНА РИСКА)РІВЕНЬ II
(ДВІ ПІДСВІЧЕНИХ РИСКИ)РІВЕНЬ III
(ТРИ ПІДСВІЧЕНИХ РИСКИ)

1. КНОПКА ВВІМК/ВІМК.
2. КНОПКА ДОВГОХВИЛЬОВОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ТЕПЛА З ВУГЛЕЦЕВИМ ВОЛОКНОМ
3. КНОПКА АКУПРЕСУРНОГО РОЗСЛАБЛЮЮЧОГО МАСАЖУ
4. КНОПКА ВІБРАЦІЙНОГО МАСАЖУ
5. ІНДИКАТОР ІНТЕНСИВНОСТІ ВІБРАЦІЙНОГО МАСАЖУ
6. ІНДИКАТОР ІНТЕНСИВНОСТІ АКУПРЕСУРНОГО РОЗСЛАБЛЮЮЧОГО МАСАЖУ
7. ІНДИКАТОР ІНТЕНСИВНОСТІ ДОВГОХВИЛЬОВОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ТЕПЛА
8. ТАЙМЕР ЗІ ЗВОРОТНИМ ВІДЛІКОМ

ВАШ ПРОДУКТ

УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЄМ

① КНОПКА ВВІМК/ВІМК.

КОЛИ ВИ ВВІМКНЕТЕ КНОПКУ, ПРИСТРІЙ ВИДАСТЬ ОДИН ВИСОКИЙ ЗВУК, ЯКИЙ ВКАЗУЄ НА ТЕ, що ВІН ГОТОВИЙ. ВІН ПЕРЕЙДЕ У РЕЖИМ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ, з ПОМІРНИМ (РІВЕНЬ II) ТЕПЛОМ, АКУПРЕСУРНИМ ТА ВІБРАЦІЙНИМ МАСАЖЕМ. ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ВІМКНУТИ ПРИЛАД, НАТИСНІТЬ КНОПКУ ВВІМК/ВІМК - ВІН ВИДАСТЬ ТРИ ВИСОКИХ ЗВУКІВ, ЯКІ ВКАЗУЮТЬ НА ВІМИКАННЯ.



РІВНІ	ТЕПЛО	АКУПРЕСУРНИЙ РОЗСЛАБЛЮЮЧИЙ МАСАЖ	ВІБРАЦІЙНИЙ МАСАЖ
РІВЕНЬ I	35±3°C	43 кПа	5767±15% об/хв
РІВЕНЬ II	39±3°C	45 кПа	6130±15% об/хв
РІВЕНЬ III	42±3°C	48 кПа	6493±15% об/хв

② КНОПКА ДОВГОХВИЛЬОВОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ТЕПЛА З ВУГЛЕЦЕВИМ ВОЛОКНОМ РЕГУЛЮЄ ІНТЕНСИВНІСТЬ НАГРІВАННЯ

③ КНОПКА АКУПРЕСУРНОГО РОЗСЛАБЛЮЮЧОГО МАСАЖУ дозволяє Вам змінити рівень акупресурного тиску.

④ КНОПКА ВІБРАЦІЙНОГО МАСАЖУ змінює рівень інтенсивності вібрації при кожному натисканні.

⑤ ТАЙМЕР ЗІ ЗВОРОТНИМ ВІДЛІКОМ ЧАСУ за замовчуванням складає 10 хвилин.

РОЗМІЩЕННЯ


MAGICTOUCH MESK™
МАСАЖ ЛІКТІВ, ПЛЕЧЕЙ ТА КОЛІН

MAGICTOUCH MESK™ НАДАЄ ДОВГОХВИЛЬОВЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ ТЕПЛО, ЯКЕ МАЄ НАБАГАТО БІЛЬШЕ ПЕРЕВАГ, НІЖ ЗВІЧАЙНІ ПРОГРІВАЧІ ТА МЕТОДИ ПРОГРІВАННЯ. СИСТЕМА ДОВГОХВИЛЬОВОГО ПРОГРІВАННЯ ВИКОРИСТОВУЄ НАГРІВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ З ВУГЛЕЦЕВОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ ДОВГОХВИЛЬОВИХ ІНФРАЧЕРВОНИХ ПРОМЕНІВ ГЛИБOKOГО ПРОНИКНЕННЯ. ТЕПЛО РОЗПОСЮДЖУЄТЬСЯ ГЛИБOKO У КРОВОНОСНІ СУДИНИ, ПОКРАЩУЄ ЦИРКУЛЯЦІЮ ТА ДОЗВОЛЯЄ БІЛЬШ БАГАТІЙ НА КІСЕНЬ КРОВІ ПРОНИКАТИ В ОТОЧУЮЧУ ТКАНИНУ, ЩО ДОПОМОГАЄ У ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЕННЯ ТА ТРАВМ.



ПІДКАЗКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ВАШОГО САМОПОЧУТТЯ

1. ОБЕРІТЬ ЧАСТИНУ ТІЛА ТА ЗРУЧНО ЗАФІКСУЙТЕ MAGICTOUCH® MESK™, ПЕРЕСВІДЧИВШИСЬ, що ПРОДУКТ ЗАКРІПЛЕНІЙ.
2. У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВАШИХ ВИМОГ, ВИ МОЖЕТЕ ВІДРЕГУЛОВАТИ НАЛАШТУВАННЯ МАСАЖУ.
3. ТЕПЕР ЗРОБІТЬ ГЛИБOKИЙ ВДОХ, РОЗСЛАБТЕСЯ ТА НАСЛОДЖУЙТЕСЯ ПОМ'ЯКШУЮЧИМ РОЗСЛАБЛЮЮЧИМ МАСАЖЕМ!

* ПОРАДЬТЕСЯ З ВАШИМ ЛІКАРЕМ, ПЕРШ НІЖ ПЕРЕХОДИТИ ДО БУДЬ-ЯКОЇ НОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ РЕГУЛЯРНИХ ВПРАВ. ЖОДНА ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНА E&M ACTIVE, НЕ МОЖЕ ВВАЖАТИСЯ МЕДИЧНОЮ РЕКОМЕНДАЦІЄЮ ЧИ РЕКОМЕНДАЦІЄЮ ШДО ЗДОРОВ'Я АБО ЗАХВОРЮВАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИ. ВИКОРИСТОВУЮЧI ПРИЛАД, ВИ ПРИЙМАЄТЕ ВІДПОВІДALНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВТРАТИ, ТРАВМИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ЯКІ є НАСЛІДКОМ ВСІХ РІШЕНЬ АБО РЕКОМЕНДАЦІЙ, ПРИЙНЯТИХ ВАМИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДОМ.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ, БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ. ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЯ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ. ТАКОЖ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАСТУПНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:

1. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ.
2. ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ПРИСТРОЮ СЛІД УПЕВНITИСЯ, що ДОСТУПНА НАПРУГА ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ВІДПОВІДАЄ НАПРУЗІ, ВКАЗАНІЙ НА ЕТИКЕТЦІ.
3. ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ПОДОВЖУВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ, СЛІД УПЕВNИТИСЯ, що МАКСИМАЛЬНА НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ПОДОВЖУВАЛЬНОГО ПРОВІДНИКА НЕ ПЕРЕВИЩЕНА.
4. НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ НОЖАМИ АБО ІНШИМИ ГОСТРИМИ ПРЕДМЕТАМИ БІЛЯ ПРИСТРОЮ.
5. РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ НЕ РАНІШЕ, НІЖ ЧЕРЕЗ ГОДИНУ ПІСЛЯ ПРИЙОМУ ЇЖІ.
6. ПРИЛАД НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКИМИ ОСОБАМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ, СЕНСОРНИМИ АБО РОЗУМОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, АБО НЕДОСТАТНІМ ДОСВІДОМ ТА ЗНАННЯМИ. ТАКОЖ ЦЯ УМОВА СТОСУЄТЬСЯ ДІТЕЙ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИМИ ОСОБАМИ МОЖЛИВО ВИКЛЮЧНО ПІД НАГЛЯДОМ, АБО З ДОЗВОЛУ ОСОБИ, що ВІДПОВІДАЄ ЗА їХ БЕЗПЕКУ.
7. ДІТИ ПОВИННІ БУТИ ПІД НАГЛЯДОМ, АБІ БУТИ ПЕВНИМИ, що ВОНИ НЕ ГРАЮТЬ З ПРИЛАДОМ. ДОРОСЛІ ПОВИННІ БУТИ ОБЕРЕЖНИМИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТУВАННЯ ПРИЛАДУ ПОРУЧ З ДІТЬМИ ТА/АБО ТВАРИНАМИ.
8. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ПОВИННО БУТИ ЗРУЧНИМ ТА ПРИЄМНИМ; ЗА НАЯВНОСТІ СУМНІВІВ ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ.
9. ПРИСТРІЙ ЯК ТАКИЙ НЕ є МЕДИЧНИМ ПРИЛАДОМ; БУДЬ ЛАСКА, ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ, ЯКЩО ВІДЧУВАСТЕ ДИСКОМФОРТ.
10. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗКОСТІ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВОДИ РАКОВИНИ, ВАННИ, душу АБО БАСЕЙНУ ДЛЯ ПЛАВАННЯ.

11. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ У БУДЬ-ЯКИХ МІСЦЯХ, ТАКИХ ЯК КУХНЯ, ДЕ ГАРЯЧА ОЛІЯ АБО ІНША РІДИНА МОЖУТЬ БРИЗКАТИ НА ПЛАСТИКОВІ ЧАСТИНИ, БУДЬ-ЯКИЙ КОНТАКТ З РІДИНОЮ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ТА РУЙНУВАННЯ.
12. НЕ ТЯГНІТЬ ЗА ШНУР ЖИВЛЕННЯ; ЦЕ ВАЖЛИВО ДЛЯ УНИКНЕННЯ ПОЛОМОК ШНУРА АБО ПОШКОДЖЕННЯ З'ЄДНАННЯ.
13. НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ШНУРОМ ЖИВЛЕННЯ ПОРУЧ З НАГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ АБО БУДЬ-ЯКИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВОГНЮ
14. ПРИЛАД НЕ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЬ БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, ВІДКРИТОГО ВОГНЮ АБО ПІДДАВАТИСЯ ВПЛИВУ ПРЯМОГО СОНЯЧНОГО СВІТЛА.
15. НІКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИЛАД У БУДЬ-ЯКУ ВОДУ АБО РІДИНУ.
16. ВІД'ЄДНУЙТЕ ПРИЛАД ВІД МЕРЕЖІ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ, КОЛИ ВІН НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, А ТАКОЖ ПЕРЕД ЙОГО ЧИЩЕННЯМ.
17. ЗБЕРІГАЙТЕ ВАШ ПРИСТРІЙ У ЧИСТОМУ, СУХОМУ МІСЦІ.
18. ЯКЩО ШНУР ЖИВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИЙ, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ АБО ПРОФЕСІЙНИМ ЕЛЕКТРИКОМ, З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ ШКОДИ.
19. НЕ РОЗБИРАЙТЕ ПРИЛАД ТА НЕ ЗМІНЮЙТЕ ЙОГО КОНСТРУКЦІЮ.
20. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ, ЯКЩО ЙОГО КОРПУС ПОШКОДЖЕНИЙ АБО РОЗІБРАНИЙ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА	E&M ACTIVE/MAGICTOUCH®MESK™
ПРОДУКТ	МАСАЖ ЛІКТІВ, ПЛЕЧЕЙ, КОЛІН
ВИРІБ №.	EM16
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	ПОСТІЙНИЙ СТРУМ 5 В
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ	10 Вт
НОМІНАЛЬНИЙ ЧАС	10 ХВИЛИН
ЖИВЛЕННЯ	ЗМІННИЙ СТРУМ 100-240В 50/60Гц 0,35 А
ВАГА	0,79 КГ

*ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДИВ. ЕТИКЕТКУ ПРОДУКТУ.
СПРОЄКТОВАНО ТА РОЗРОБЛЕНО E&M ACTIVE У ЛОНДОНІ, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ.



RoHS CE CB R3A101
RoHS



ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ.

ЦЕЙ ПРИЛАД ВІДПОВІДАЄ ВСІМ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ ДИРЕКТИВАМ,
ЯКІ ЙОГО СТОСУЮТЬСЯ.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. ЗАВЖДИ ВІД'ЄДНУЙТЕ ПРИСТРІЙ ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ.
2. НЕ ЛІЙТЕ ВОДУ АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ РІДИНУ (НАПРИКЛАД, БЕНЗИН, РОЗРІДЖУВАЧІ АБО КОРОЗІЙНИЙ РОЗЧИННИК) НА ПРИСТРІЙ АБО ВСЕРЕДИНУ.
3. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МОКРУ ТКАНИНУ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ. НАТОМІСТЬ ЗАСТОСОВУЙТЕ М'ЯКУ СУХУ ТКАНИНУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ПРОДУКТУ. ТАКОЖ РЕКОМЕНДОВАНО ПЕРІОДИЧНО ЧИСТИТИ ПРИЛАД ШЛЯХОМ ЛЕГКОГО ПРОТИРАННЯ М'ЯКОЮ ТКАНИНОЮ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО БРУДУ.
4. ПРОПОНУЄМО ВИКОРИСТОВУВАТИ ОРИГІНАЛЬНУ КОРОБКУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВАШОГО ПРИЛАДУ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ. ВАЖЛИВО ЗБЕРІГАТИ ЙОГО У БЕЗПЕЧНОМУ, СУХОМУ ТА ЗАХИЩЕНОМУ ВІД ПИЛУ МІСЦІ.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГАРАНТІЇ

ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ГАРАНТУЄ НОРМАТИВНИЙ ПЕРІОД ГАРАНТІЇ. ВАШ ПРИСТРІЙ МАЄ МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРІОД ГАРАНТІЇ ОДИН (1) РІК, ПОЧИНАЮЧИ З ДАТИ, ВКАЗАНОЇ У РАХУНКУ ОРИГІНАЛЬНОГО ПРИДБАННЯ, АБО У ЧЕКУ ПРОДАЖУ. ЯКЩО ВИ ПОТРЕБУЄТЕ ДОПОМОГИ У ВИКОРИСТАННІ ВАШОГО ПРИЛАДУ, ОБСЛУГОВУВАННІ АБО РЕМОНТІ, ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З ОРИГІНАЛЬНИМ МІСЦЕМ ПРОДАЖУ. ВИРОБИ, ЯК ПРАВИЛО, ПОТРЕБУЮТЬ ПОВЕРНЕННЯ ДО ОРИГІНАЛЬНОГО МІСЦЯ ПРИДБАННЯ ЗА ВАШ РАХУНОК.

ГАРАНТІЯ НАШОГО ПАРТНЕРА ОБМЕЖЕНА РЕМОНТОМ АБО ЗАМІНОЮ ПРОДУКТУ. ПАРТНЕР E&M ACTIVE® ВИКОНАЄ РЕМОНТ АБО ЗАМІНУ БУДЬ-ЯКОЇ ДЕТАЛІ ПРИСТРОЮ БЕЗКОШТОВНО, ЯКЩО ПРОДУКТ БУДЕ ВІЗНАНО ДЕФЕКТНИМ ПРОТЯГОМ ВКАЗАНОГО ПЕРІОДУ. ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ЗНОС, ПОМИЛКИ КОРИСТУВАЧА, ВИПАДКОВЕ ПОШКОДЖЕННЯ, ПРИРОДНІ КАТАСТРОФИ, КОМЕРЦІЙНЕ АБО ЗАГАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ, ВЖИВАНІ ПРИСТРОЇ, НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АБО РЕМОНТ, ВИКОНАНИЙ НЕ УПОВНОВАЖЕНИМ ДИЛЕРОМ АГЕНТОМ З ОБСЛУГОВУВАННЯ. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЇ НЕ ПРИЗВЕДЕ ДО ПОВНОЇ ЗАМІНИ ПРИЛАДУ АБО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБІТКІВ КЛІЄНТА.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНОСТІ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
	ПРИСТРІЙ ВИМКНЕНО.	ВІМКНУТИ ПРИСТРІЙ.
ПРИСТРІЙ НЕ ПРАЦЮЄ	ШТЕПСЕЛЬНА ВИЛКА НЕПРАВИЛЬНО ВСТАВЛЕНА В РОЗЕТКУ.	ПЕРЕВІРИТИ ВИМИКАЧ. ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ, що РОЗЕТКА ПЕРЕБУВАЄ У КОНТАКТІ З МЕРЕЖЕЮ.
	ПОШКОДЖЕННЯ ПРОДУКТУ.	ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ.
СЕНСОРНИЙ РК ЕКРАН НЕ ВІДПОВІДАЄ НА ДОТИК.	НА ПОВЕРХНІ СЕНСОРНОГО РК ЕКРАНУ ПРИСУТНЯ ВОДА.	ВИСУШИТИ ПОВЕРХНЮ. ПРАЦЮЙТЕ З ПРОДУКТОМ ТІЛЬКИ СУХИМИ РУКАМИ.
ЧЕРВОНА ЛАМПА (ЛАМПИ) НЕ СВІТИТЬСЯ.	РОЗБИТА КОЛБА ЛАМПИ АБО ПОЛАМАНИЙ ГНУЧКИЙ КАБЕЛЬ.	ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ.
ВІБРОМАСАЖ, АКУПРЕСУРА АБО ТЕПЛО НЕ ПРАЦЮЮТЬ	ПОШКОДЖЕННЯ ПРОДУКТУ.	ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ.
	ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПОТУЖНІСТЬ, що ПЕРЕВИЩУЄ РЕКОМЕНДОВАНУ ПОТУЖНІСТЬ АБО НАПРУГУ.	ДОТРИМУЙТЕСЬ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИСТРОЮ, ВКАЗАНИХ НА ЕТИКЕТЦІ.
ПРИСТРІЙ РАПТОВО ПРИПИНІВ РОБОТУ	ПРИЛАД ВИКОРИСТОВУВАВСЯ БЕЗПЕРЕРВНО ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ЧАСУ, що ПРИЗВЕЛО ДО АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ ЗАХІСНОГО КОНТУРА.	ВІМКНУТИ ВИМИКАЧ. ДАЙТЕ ПРИСТРОЮ ВІДПОЧИТИ ПРОТЯГОМ ЩОНАЙМЕНШЕ ПІВГОДИНИ. МАЙТЕ НА УВАЗІ, що ПРИСТРОЄМ СЛІД КОРИСТУВАТИСЯ ПРОТЯГОМ РЕКОМЕНДОВАНОГО ЧАСУ, ТРИДЦЯТЬ ХВІЛИН.

ЯКЩО ВИ ПОТРЕБУЄТЕ ДОПОМОГИ У ВИКОРИСТАННІ ВАШОГО ПРИЛАДУ, ОБСЛУГОВУВАННІ АБО РЕМОНТІ,
ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З ОРИГІНАЛЬНИМ МІСЦЕМ ПРОДАЖУ.

WWW.EMACTIVE.COM



НҰСҚАУЛЫҚ

MAGICTOUCH® MESK™
ШЫНТАҚТАРДЫ, ИЫҚТАР МЕН ТІЗЕЛЕРДІ ҮҚАЛАУ

E&M ACTIVE® АТЫНАН ШЫН ЖҮРЕКТЕН ҚҰТТЫҚТАУЛАР

E&M ACTIVE® ТАНДАҒАНЫҚЫЗ ҮШІН АЛҒЫС БІЛДІРЕМІЗ. БІЗ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТУЗЕУ ИСІНЕ БЕРИЛГЕНБІЗ. БІЗДІҢ МИССИЯ ӘЛЕМДЕГІ ӘРҚАЙСЫСЫНА САПА, ТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ДИЗАЙННЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ СТАНДАРТТАРЫНА САЙ КЕЛЕТИН ҮКТІМАЛ ӨНІМДЕРІНІҢ ТАҢДАУЛЫЛАРЫН ҰСЫNU БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

СІЗ E&M ACTIVE ЖАҢА ӨНІМІМЕН РАХАТТАНАСЫЗ ДЕП СЕНЕМІЗ. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЛЕШЕКТЕ ОҚИ АЛАТЫНДАЙ ҚАУІПСІЗ ЖЕРДЕ САҚТАҢЫЗ.

**E&M ACTIVE-те® БІЗ ӘСЕМДІК ПЕН ДЕНСАУЛЫҚТЫ ЖАСАЙМЫЗ,
СОНДАЙ-АҚ СҮЙІСПЕНШІЛІКТІ ІСКЕ АСЫРАМЫЗ.**

БІЗДІҢ ФИЛОСОФИЯ ӘМІРДІ СҮЙІСІНУШІЛІКПЕН СУРУ КЕРЕК, АЛ ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ӘСЕМДІК МАХАББАТПЕН ШАБЫТТАНУ ТИІС ДЕГЕНДІ БІЛДІРЕДІ.

БІЗДІҢ САУДА ТАҢБАМЫЗ ТУРАЛЫ АРТЫҚ БІЛУ ҮШІН WWW.EMACTIVE.COM САЙТЫМЫЗҒА КЕЛІҢІЗ

БАСТАЙЫҚ

ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ АЛДЫНДА.....	3
ҚАУІПСІЗДІК.....	8
ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ.....	10
КУТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	11


СІЗ БІЛГЕҢІЗ ЖӘН:

- ✓ ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ФАНА ҚОЛДАНЫЛУГА АРНАЛГАН.
- ✓ БҮЛ ОЙЫНШЫҚ ЕМЕС; ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЛКЕНДЕРГЕ ФАНА АРНАЛГАН.
- ✓ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАСАҢЫЗ Да, ОНЫ ӘРҚАШАНДА БАЛАЛАР ЖӘНЕ ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ ТИМЕЙТИН ЖЕРДЕ САҚТАҢЫЗ


СІЗДІҢ ӨНІМІҢІЗ

КӨМІРТЕК ТАЛШЫҒЫМЕН
ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ
ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУ

ӘЛСІРІТЕТІН АКУПРЕССУРА
ҮҚАЛАУЫ ЖӘНЕ КӨМІРТЕК
ТАЛШЫҒЫМЕН ҰЗЫН
ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУ



ДІРІЛДІ ҮҚАЛАУ
19 ҚЫЗЫЛ
ЖАРЫҚИОДТЫ СӘУЛЕ



СОНЫМЕН БІРГЕ ЖИЫНТЫҚТА




АДАПТЕР

ЖҰМСАҚ МАТАДАН
ЖАСАЛҒАН СӨМКЕҰЗАРТАЛҒАН
БЕЛБЕУ

ҚҰРЫЛҒЫ ЖИНАЛҒАН ТҮРІНДЕ ЖЕТКІЗЛЕДІ. ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА БАРЛЫҚ ҚҰРАМДАСТАР ЖӘНЕ
БЕКІТКІШТЕР СЕНИМДІ БЕКІТІЛГЕНИНЕ, СОНДАЙ-АҚ ҚҰРЫЛҒЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА МІНСІЗ
ЖАГДАЙДА БОЛҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ. E&M ACTIVE ҰСЫНБАҒАН БАСҚА ЕШҚАНДАЙ ҚОСЫМША
ЭЛЕМЕНТТЕРДІ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.®

СІЗДІҢ ӨНІМІҢІЗ

СЕНСОРЛЫ СК ЭКРАН



ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ДАЙЫНДЫҚ

- ✓ ҚОРАПТЫ АШЫҚЫЗ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ШЫГАРЫҢЫЗ.
- ✓ БАРЛЫҚ ҚОРҒАНЫС ҚАПТАМАНЫ АЛЫП ТАСТАҢЫЗ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЕЛІГЕ ҚОСЫҢЫЗ.
- ✓ ЖЕЛІДЕГІ КЕРНЕУ ЗАТТАҢБАДА КӨРСЕТИЛГЕНИНЕ САЙ БОЛҒАНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗГЕН ЖӘН.
- ✓ ҚОСҚАННАН КЕЙІН ҚОС./СӨНД. БАТЫРМАСЫНЫң ҚӨМЕСКІ ЖАРЫҒЫ ЖАҢЫП ТҮРАДЫ.

5



MAGIC TOUCH® MESK™

ШЫТАҚТАРДЫ, ИҮҚТАР МЕН ТІЗЕЛЕРДІ УҚАЛАУ

I ДЕНГЕЙ
(БІР БӨЛІК ЖАРЫҚТАНДЫРЫЛҒАН)

1. ҚОС./СӨНД. БАТЫРМАСЫ.
2. ҚӨМІРТЕК ТАЛШЫҒЫМЕН ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУДЫҢ БАТЫРМАСЫ
3. ӘЛСІРІТЕТІН АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫНЫҢ БАТЫРМАСЫ
4. ДІРІЛДІ УҚАЛАУ БАТЫРМАСЫ
5. ДІРІЛДІ УҚАЛАУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ ИНДИКАТОРЫ
6. АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ ИНДИКАТОРЫ
7. ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ ИНДИКАТОРЫ
8. КЕРІ ЕСЕПТЕУ ТАЙМЕРІ

II ДЕНГЕЙ
(ЕКІ БӨЛІК ЖАРЫҚТАНДЫРЫЛҒАН)III ДЕНГЕЙ
(ҮШ БӨЛІК ЖАРЫҚТАНДЫРЫЛҒАН)

СІЗДІҢ ӨНІМІҢІЗ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСҚАРУ

① ҚОС./СӨНД.БАТЫРМАСЫ.

СІЗ БАТЫРМАНЫ БАСҚАНДА, ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖОҒАРЫ ДЫБЫСЫ ШЫҒАДЫ, БҮЛ ОНЫҢ ПАЙДАЛАНУФА ДАЙЫН БОЛҒАНЫН КӨРСЕТЕДІ.

ҚҰРЫЛҒЫ БІРКЕЛКІ (II ДЕНГЕЙ) ЖЫЛУМЕН, АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫМЕН ЖӘНЕ ДІРІЛДІ УҚАЛАУМЕН «ӘДЕПКІ ҚАЛПЫ БОЙЫНША» РЕЖИМИНЕ АУЫСАДЫ. ЕГЕР ҚҰРЫЛҒЫНЫ СӨНДІРГІҢІЗ КЕЛСЕ, ҚОС./СӨНД. БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ - ҚҰРЫЛҒЫ ҮШ ЖОҒАРЫ ДЫБЫС ШЫҒАРАДЫ, БҮЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СӨНГЕНИН КӨРСЕТЕДІ.



ДЕНГЕЙЛЕР	ЖЫЛУ	ӘЛСІРІТЕТІН АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫ	ДІРІЛДІ УҚАЛАУ
I ДЕНГЕЙ	35±3°C	43 кПа	5767±15% айн/мин
II ДЕНГЕЙ	39±3°C	45 кПа	6130±15% айн/мин
III ДЕНГЕЙ	42±3°C	48 кПа	6493±15% айн/мин

② ҚӨМІРТЕК ТАЛШЫҒЫМЕН ҰЗЫН ТОЛҚЫНДЫ ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖЫЛУДЫҢ БАТЫРМАСЫ ЖЫЛЫТУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫН РЕТТЕЙДІ ӘЛСІРІТЕТІН АКУПРЕССУРА УҚАЛАУЫНЫҢ БАТЫРМАСЫ.

③ СІЗГЕ АКУПРЕССУРА ҚЫСЫМЫНЫҢ ДЕНГЕЙІН ӨЗГЕРТУ МУМКІНДІГІН БЕРЕДІ.

④ ДІРІЛДІ УҚАЛАУ БАТЫРМАСЫ
ӘРБІР БАСҚАН САЙЫН ДІРІЛДЕУ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫНЫҢ ДЕНГЕЙІН ӨЗГЕРТЕДІ.
⑤ ҰАҚЫТТЫ КЕРІ ЕСЕПТЕУ ТАЙМЕРІ
ӘДЕПКІ ҚАЛПЫ БОЙЫНША ҰАҚЫТ КЕЗЕҢІ 10 МИНУТТЫ ҚУРАЙДЫ.

ОРАЛАСТЫРУ



MAGICTOUCH® MESK™
ШЫНТАҚТАРДЫ, ИЫҚТАР МЕН ТІЗЕЛЕРДІ УҚАЛАУ

MAGICTOUCH® MESK™ ұзын толқынды инфрақызыл жылууды таратады, оның көдімп жылытықш құрылғылардың және жылыту тәсілдерінің алдында көптеген артықшылықтары бар. ТЕРЕҢ ЕНДІК ұзын толқынды инфрақызыл сәулелерін жасау үшін қөміртек талшығымен ұзын толқынды жылыту жүйесі қөміртек талшығынан жылыту элементтерін пайдаланады. Жылу қан тамырларына ТЕРЕҢ ТАРАТЫЛАДЫ, АЙНАЛЫМДЫ ЖАҚСАРТАДЫ және өттекпен байытылған қанға АЙНАЛАДАҒЫ ұлпаларға өту мүмкіндігін береді, бұл қабынулар мен жаракаттарды емдеуге көмектеседі.



СІЗДІН КӨҢІЛ-КҮЙІНІЗДІ ЖАҚСАРТУ ҰШІН ОЙФА САЛУ

- 1.ДЕНЕ БӨЛІГІН ТАҢДАҢЫЗ ЖӘНЕ MAGICTOUCH® MESK™ БЕКІТІП ҚОЙЫҢЫЗ, ӨНІМ БЕКІТІЛГЕНИНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.
- 2.СІЗДІҢ ТАЛАПТАРЫҢЫЗГА БАЙЛАНЫСТЫ МАССАЖЕР ТЕҢШЕЛІМДЕРІН РЕТТЕЙ АЛАСЫЗ.
- 3.ЕНДІ ТЕРЕҢ ДЕМ АЛЫҢЫЗ, БОЙЫҢЫЗДЫ ЕРКІН ҰСТАҢЫЗ ЖӘНЕ УҚАЛАУМЕН РАХАТТАНЫҢЫЗ!

* ЖАТЫҒУЛАРДЫҢ ҚАНДАЙ БОЛСА Да РЕТТИЛІГІНЕ ҚӨШЕР АЛДЫНДА СІЗДІН ДӘРІГЕРІЗДЕН КЕҢЕС АЛЫНЫЗ. E&M ACTIVE-пен ҰСЫНЫЛГАН КЕЗ КЕЛГЕН АҚПАРТ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰСЫНЫМ НЕМЕСЕ ДЕНСАУЛЫҚА НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ БОЛСА Да АУРУГА БАЙЛАНЫСТЫ ҰСЫНЫМ БОЛЫП ЕСЕЛТЕЛЕМЕЙДІ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП СІЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНГАН КЕЗІНДЕ СІЗДІН ҚАНДАЙ БОЛСА Да ҚАБЫЛАДАҒАН ШЕШІМДЕР МЕН ҰСЫНЫМДАРЫҢЫЗДЫҢ НӨТИЖЕСІ БОЛҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ЗАЛАЛДАРЫНА, ЖАРАҚАТТАРЫНА НЕМЕСЕ ЗАҚЫДАНУЛARYНА ЖАУАПКЕРШІЛКІ КӨТЕРЕСІЗ

KZ

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА, ӨТІНЕМІЗ, ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ҰАҚЫТЫНДА ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҚОЛДАНЫҢЫЗ. СОНДАЙ-АҚ КЕЛЕСІ АҚПАРАТПЕН ТАҢЫСЫҢЫЗ:

- 1.ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ ЖӘНЕ САҚТАҢЫЗ.
- 2.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСАР АЛДЫНДА ЭЛЕКТРЖЕЛІДЕГІ ҚОЛЖЕТИМДІ КЕРНЕУ ЗАТТАҢБАДА КӨРСЕТІЛГЕН КЕРНЕУГЕ СӘЙКЕС КЕЛЕТІНДІГІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.
- 3.ЕГЕР СІЗ ҰЗАРТАТЫН КАБЕЛЬДІ ПАЙДАЛАНАТЫН БОЛСАҢЫЗ, ҰЗАРТАТЫН КАБЕЛЬДІҢ МАКСИМАЛДЫ АТАУЛЫ ҚУАТТЫЛЫҒЫ АСЫП КЕТПЕЙТІНІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗГЕН ЖӘН.
- 4.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАҢЫНДА ПЫШАҚТЫ НЕМЕСЕ БАСҚА ӨТКІР ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
- 5.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАМАҚ ИШКЕННЕҢ КЕЙІН КЕМІНДЕ 1 САФАТТАН КЕЙІН ПАЙДАЛАНУ ҰСЫНЫЛАДЫ.
- 6.ҚҰРЫЛҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ, СЕНСОРЛЫҚ НЕМЕСЕ АҚЫЛ ҚАБІЛЕТТЕРІ ШЕКTELГЕН НЕМЕСЕ ТӘЖІРИБЕСІ МЕН БІЛІМДЕРІ ЖЕТКІЛІКСІЗ ТҮЛҒАЛАРМЕН ҚОЛДАNU ҰШІН АРНАЛМАҒАН. ОСЫ ШАРТ БАЛАЛАРҒА Да АРНАЛҒАН. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ТҮЛҒАЛАРМЕН ПАЙДАЛАНУ ОЛАРДЫң ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЖАУАПТЫ БОЛАТЫН ТҮЛҒАНЫҢ БАЙҚАУЫМЕН НЕМЕСЕ РҮҚСАТАМЕН ФАНА БОЛАДЫ.
- 7.БАЛАЛАР ҚҰРЫЛҒЫМЕН ОЙНАМАЙТЫНЫНА СЕНИМДІ БОЛУ ҰШІН ОЛАР БАЙҚАУДА БОЛУЫ ТИС. ҮЛКЕН АДАМДАР ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАЛАЛАРДЫң ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ЖАНУАРЛАРДЫң МАҢАЙЫНДА ПАЙДАЛАНГАНДА АБАЙ БОЛУЫ ТИС.
- 8.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ҰНҒАЙЛЫ ЖӘНЕ ҰНАМДЫ БОЛУЫ ТИС, ЕГЕР КҮМӘНІЗ БОЛСА – ДӘРІГЕРДЕН КЕҢЕС АЛЫҢЫЗ.
- 9.ТАП МҮНДАЙ ҚҰРЫЛҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ; ЕГЕР СІЗ ҚАНДАЙ БОЛСА Да ЖАЙСЫЗДЫҚ СЕЗЕТИН БОЛСАҢЫЗ, ӨТІНЕМІЗ, ҚҰРЫЛҒЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ТОҚТАТАНЫҢЫЗ.
- 10.ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАНДАЙ БОЛСА Да СУДЫҢ, ШҰҢҒЫЛШАЛАРДЫң, ВАННА НЕМЕСЕ ЖҰЗУ БАССЕЙНДЕРІНІҢ ТІКЕЛЕЙ ЖАҚЫНДЫҒЫНДА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

11. ҚҰРЫЛҒЫНЫ АС ҮЙІ СИЯҚТЫ ОРЫНДАРДА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ, ОНДА ҮСТҮҚ МАЙДЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ ТАМШЫЛАРЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПЛАСТИКАЛЫҚ БӨЛІКТЕРИНЕ ТУСУИ МУМКИН: СҰЙЫҚТЫҚПЕН КЕЗ КЕЛГЕН ТҮЙІСУ ЗАҚЫМДАНЫНА ЖӘНЕ БҰЗЫЛУЫНА ҰШЫРАТУ МУМКИН.
12. ҚУАТ СЫМЫНАН ТАРТПАҢЫЗ, БҮЛ СЫМНЫң СЫНҒАНЫН НЕМЕСЕ ТҮЙІСУ ЗАҚЫМДАНУЛАРЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН МАҢЫЗДЫ.
13. ҚУАТ СЫМЫН ЖЫЛЫТУ АСПАПТАРЫНЫң НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА ОТ КӨЗДЕРІНІҢ ЖАНЫНДА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
14. ҚҰРЫЛҒЫ ЖОҒАРЫ ТЕМПЕРАТУРА, АШЫҚ ОТ КӨЗДЕРІНІҢ ЖАНЫНДА НЕМЕСЕ КҮН СӘУЛЕЛЕРІНІҢ ТІКЕЛЕЙ ӨСЕРІНДЕ БОЛУЫ ТИІС ЕМЕС.
15. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЕШҚАШАН СУФА НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА СҰЙЫҚТЫҚА БАТЫРМАҢЫЗ.
16. ҚҰРЫЛҒЫ ҚОЛДАНБАҒАН ЖАҒДАЙДА, СОНДАЙ-АҚ ТАЗАРТАР АЛДЫНДА ЭЛЕКТРЖЕЛІДЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.
17. СІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫНЫЗДЫ ТАЗА ҚҰРҒАҚ ЖЕРДЕ САҚТАҢЫЗ.
18. ЕГЕР ҚУАТ СЫМЫ ЗАҚЫМДАНҒАН БОЛСА, ЗАЛАЛ КЕЛТІРУДІ БОЛДЫРМАУ ҮШІН САТЫП АЛҒАН ОРЫНҒА НЕМЕСЕ КЕСІБІ ЭЛЕКТРШІГЕ ЖУГІНІҢІЗ.
19. ҚҰРЫЛҒЫНЫ БӨЛШЕКТЕМЕҢІЗ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ӨЗГЕРТПЕҢІЗ.
20. ҚҰРЫЛҒЫНЫң КОРПУСЫ ЗАҚЫМДАНҒАН НЕМЕСЕ БӨЛШЕКТЕНГЕН БОЛСА ОНЫ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

САУДА ТАҢБАСЫ	E&M ACTIVE/MAGICTOUCH® MESK™
ӨНІМ	ШЫНТАҚТАРДЫ, ИЫҚТАР МЕН ТІЗЕЛЕРДІ УҚЛАУ
№ БҰЙЫМ	EM16
АТАУЛЫ КЕРНЕУІ	ТҮРӘКТЫ ТОҚ 5 В
АТАУЛЫ ҚУАТТЫ	10 Вт
АТАУЛЫ УАҚЫТ	10 МИНУТ
ҚУАТТАНДЫРУ	АЙНЫМАЛЫ ТОҚ 100-240 В 50/60 Гц 0,35 А
САЛМАҒЫ	0,79 кг

*АСА ТОЛЫҚ АҚПАРАТ АЛУ ҮШІН ӨНІМНІҢ ЗАТТАҢБАСЫН ҚАР.
ҰЛЫБРИТАНИЯ, ЛОНДОНДА E&M ACTIVE ЖОБАЛАНҒАН ЖӘНЕ ӨЗІРЛЕНГЕН.



RoHS



CE



CB



R3A101

RoHS



KC



ETL

US

ҚЫТАЙДА ӨНДІРІЛГЕН.

ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫ ӨЗІНЕ ҚАТЫСТЫ БАРЛЫҚ ЕУРОПАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДИРЕКТИВАЛАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ.

КҮТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1. ТАЗАРТУ АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӘРҚАШАН СӨНДІРІҢІЗ.
2. СУДЫ НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА БАСҚА СҰЙЫҚТЫҚТА (МӘСЕЛЕН, БЕНЗИН, СҰЙЫЛТҚЫШ НЕМЕСЕ КОРРОЗИЯЛЫҚ ЕРІТКІШ) ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҮСТІНЕ НЕМЕСЕ ІШІНЕ ҚҰЙМАҢЫЗ.
3. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАРТУ ҮШІН ҮЛГАЛДЫ МАТАНЫ ҚОЛДАНБАҢЫЗ. ӨНІМНІҢ БЕТ ҚАБАТЫН ТАЗАРТУ ҮШІН ЖҰМСАҚ МАТАНЫ ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ. СОНЫМЕН ҚАТАР, КЕЗ КЕЛГЕН ЛАСТАНУЛАРДЫ КЕТИРУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖҰМСАҚ МАТАМЕН ЖЕҢІЛ СҮРТУ ЖОЛЫМЕН МЕРЗІМДІ ТАЗАРТУ ҰСЫНЫЛАДЫ.
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНБАҒАН УАҚЫТТА ОНЫ ТУПНУСҚАЛЫ ҚОРАПТА САҚТАУДЫ ҰСЫНАМЫЗ. ОНЫ ҚАУІПСІЗ ЖӘНЕ ҚҰРҒАҚ, ШАҢНАН ҚОРҒАЛҒАН ЖЕРДЕ САҚТАУ МАҢЫЗДЫ.

КЕПІЛДІККЕ ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ

E&M ACTIVE ® СЕРИКТЕСІ КЕПІЛДІКТІ НОРМАТИВТІК МЕРЗІМІНЕ КЕПІЛДІК БЕРЕДІ. БАСТАПҚЫ САТЫП АЛУ ШОТЫНДА НЕМЕСЕ САТУ ЧЕГІНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МИНИМАЛДЫ КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ (1 ЖЫЛ) БАР. СІЗГЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУДА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ ЖӘНДЕУ КЕРЕК БОЛСА, ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСТАПҚЫ САТЫП АЛҒАН ОРЫНГА ЖУГІНІҢІЗ. БҰЙЫМ, НЕГІЗІНДЕ, БАСТАПҚЫ САТЫП АЛҒАН ОРЫНГА СІЗДІҢ ЕСЕБІНІЗДЕН ҚАЙТАРЫЛАДЫ.

E&M ACTIVE ®-тің СЕРИКТЕСІМЕН ҰСЫНЫЛҒАН КЕПІЛДІК ЖӘНДЕУМЕН НЕМЕСЕ ӨНІМ АУЫСТЫРУМЕН ШЕКТЕЛЕДІ: ЕГЕР ӨНІМ АҚАУЛЫ БОЛЫП ТАҢЫЛСА, E&M ACTIVE® СЕРИКТЕСІ КӨРСЕТІЛГЕН МЕРЗІМ ІШІНДЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ БОЛСА ДА БӨЛШЕГІН ЖӘНДЕУДІ НЕМЕСЕ АУЫСТЫРУДЫ ТЕГІН ЖУЗЕГЕ АСЫРАДЫ. КЕПІЛДІК ТОЗУҒА, ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ҚАТЕЛІКТЕРІНЕ, КЕЗДЕЙСОҚ ЗАҚЫМДАНУЛАРҒА, ТАБИГИ АПАТТАРҒА, КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЖАЛПЫ ПАЙДАЛАНУҒА, ПАЙДАЛАНУДА БОЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА, ДҮРІС ПАЙДАЛАНБАУҒА НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҮШІН УӘКІЛЕТТІ ДИЛЕР, АГЕНТ БОЛМАЙТЫН ҚАНДАЙ БОЛСА ДА ТҮЛҒАМЕН ЖӘНДЕУГЕ ТАРАТЫЛМАЙДЫ. КЕПІЛДІКТІ ПАЙДАЛАНУ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТОЛЫҒЫМЕН АУЫСТЫРУ НЕМЕСЕ КЛИЕНТТІҢ ШЫҒЫСТАРЫН ТОЛТЫРУ ҮШІН ЕШБІР ЖАГДАЙЛАРДА ҰШЫРАТПАЙДЫ.

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚТАР	ЫҚТЫМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМ
Құрылғы жұмыс істемейді.	Құрылғы сөндірілген.	Құрылғыны қосыңыз.
	Ашалық айрып резеткіге дұрыс салынбаған.	Сөндіріпші тексеріңіз. Резеткіде желімен түйису бар болғанына көз жеткізіңіз.
	Өнімнің зақымдануы.	Сатып алған орнына жүргініңіз.
Сенсорлы ск экран түрткениңізге жауап бермейді.	СК экранның беткі қабатында су бар.	Беткі қабатын кептіріңіз. Өніммен құрғақ қолмен фана жұмыс істеңіз.
Қызыл шамы (шамдары) жылтылдамайды.	Шамның сауыты құратылған немесе илімді кабель сынған.	Сатып алған орнына жүргініңіз.
Дірілдеу, қысым немесе жылтыу жұмыс істемейді.	Өнімнің зақымдануы.	Сатып алған орнына жүргініңіз.
Құрылғы кенеттегі жұмыс істемей қалды.	Ұсынылған құттылықтан немесе кернеуден асып тұраған құттылық қолданылады.	Құрылғының заттаңбасында көрсетілген техникалық сипаттамаларын үстәніңыз.
	Құрылғы ұзақ уақыт бойы үзіліссіз пайдаланған болатын, бұл қорғаныс контурының автоматты түрінде сөнуіне ұшыртты.	Құрылғыны іске қосыңыз. дем алу үшін кемінде жарты сағат беріңіз. Құрылғыны отыз минут құрайтын ұсынылған уақыт бойы пайдалануға болмайтынын ескертіңіз.

СІЗЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУДА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НЕМЕСЕ ЖӨНДЕУ КЕРЕК БОЛСА, ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАСТАЛҚЫ САТЫП АЛҒАН ОРНЫНГА ЖҮРГІНІҢІЗ.

